










User instructions / Anleitung / Gebruiksaanwijzing


Hallsensor Streetsystem 2017




Only for Faller wire
Nur für Faller Draht
Alleen bij Faller draad



sensor



connector



DC +5 - 24V GND Output

Connections / Anschlüssen / Aansluitingen

